

사용 전 반드시 읽어주십시오.


● 취급상의 주의점

1. 얇은 판 또는 석고보드의 벽에 부착하는 경우에는 벽 내부의 기둥이 있는 곳에 후크류를 부착하거나 시판의 부착도구를 사용하여 주십시오.
2. 프레임을 매달은 와이어는 장시간 그대로 사용하면 매듭부분이 느슨해집니다. 정기적으로 점검하여 주십시오.
3. 프레임의 모서리가 닿으면 부상 또는 의복손상의 우려가 있습니다. 부착하는 위치는 그러한 우려가 없는 곳을 선택하여 주십시오.
4. 예기치 못한 상황으로 프레임이 떨어질 수도 있습니다. 프레임 밑에는 중요한 가구 및 도자기류 등을 놓지 말아주십시오.
5. 소재의 특성상 고온(80℃이상)에 변형될 수 있으므로 부착 시에는 열원 근처를 피해 주십시오. 또한 표면을 시너, 벤젠 등을 포함한 세제류로 닦지 말아 주십시오.

【거는 방법】

1. 프레임 앞면의 고정도구를 잡고, 뒷면의 고정도구를 돌려 각각 4곳을 분리합니다.
2. 그림 또는 사진을 2장의 아크릴 판 사이에 끼워 넣고, 고정도구를 돌려서 조여줍니다.
3. 부속의 와이어를 뒷면의 좌우 2곳의 고정도구에 달린 삼각 링에 통과시켜 와이어의 양끝을 단단히 묶습니다. 매듭은 2번 정도 지어 주십시오.
또한 와이어가 얇기 때문에 매듭 앞에 여유부분을 길게(5cm전후)잡으면 작업이 용이합니다. 그 후, 남은 부분은 잘라내어 주십시오.

※ 매듭방법(예)



아크릴 픽처 프레임

제품 사이즈 및 중량

	대형	M	S	미니
사이즈 (세로 X 가로 X 두께)	80 x 58.5 x 5.5	59 x 43.5 x 5.5	49 x 37 x 5.5	36 x 27 x 5.5
중량 약 kg	3	1.6	1.1	0.5