


- 4550002180942 · 화이트 · 스퀘어 / 약 460ml
- 4550002180959 · 화이트 · 직사각형 / 약 325ml
- 4550002180966 · 화이트 · 롱 / 약 320ml
- 4550002180973 · 화이트 · 롱 / 약 175ml
- 4550002180980 · 화이트 · 직사각형 / 약 125ml
- 4550002180997 · 화이트 · 스퀘어 / 약 70ml

- 4550002181000 · 블랙 · 스퀘어 / 약 460ml
- 4550002181017 · 블랙 · 직사각형 / 약 325ml
- 4550002181024 · 블랙 · 롱 / 약 320ml
- 4550002181031 · 블랙 · 롱 / 약 175ml
- 4550002181048 · 블랙 · 직사각형 / 약 125ml
- 4550002181055 · 블랙 · 스퀘어 / 약 70ml



○이 취급설명서를 잘 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 또한 금방 꺼낼 수 있는 곳에 잘 보관하시고, 필요하실 때 읽어주십시오.

**안전상의 주의**

본지에서는 잘못 취급했을 때 발생하는 사고를 미연에 방지하기 위한 주의사항을, 기호로 표시하고 있습니다. 기호의 의미는 아래와 같습니다.

- ❗ 반드시 실행해야 하는 내용입니다.
- ⊘ 해서는 안 되는 내용입니다.


**⚠ 주의 경상을 입을 우려 또는 제품의 고장이 발생할 수 있는 내용입니다.**

**●사용전**

- ⊘ 드라이 아이스, 발효된 것, 커피원두는 담지 마십시오. 내압상승으로 뚜껑이 벗겨질 우려가 있습니다.
- ⊘ 세척 시 연마제가 들어간 스펀지, 금속 수세미, 클렌저 등은 사용하지 마십시오. 표면에 흠집이 생겨, 제품이 파손 될 우려가 있습니다.

**●사용시**

- ⊘ 난로 및 조리용 난로 등 불 또는 열원의 가까이에 놓지 마십시오.
- ❗ 전자레인지로 가열할 때는 반드시 밸브를 열고 사용하십시오. (밸브를 올려, 압력을 빼주십시오.)
- ⊘ 전자레인지 외의 가열은 삼가 주십시오. 본체가 파손될 우려가 있습니다.
- ⊘ 상업용 전자레인지는 사용을 삼가 주십시오. 과잉가열에 의해 본체가 변형, 용해될 수 있습니다.
- ❗ 가열 후 밸브, 패킹 주변에서 고온의 수증기가 나올 수 있습니다. 취급 시 화상에 주의하십시오.
- ❗ 뜨거운 식품을 담았을 때는 반드시 식힌 후에 뚜껑을 덮어 주십시오. 뚜껑이 변형될 수 있습니다.
- ❗ 유분이 많은 식품 · 소량의 식품은 가열하지 마십시오. 과잉 과열에 의한 본체의 변형, 용해의 우려가 있습니다.
- ⊘ 뚜껑은 완전밀폐가 아닙니다. 국물 등 액체는 담지 마십시오. 또한 기울이거나, 뒤집어서 사용하지 마십시오. 기울이면 국물, 수분이 썰 수 있습니다.
- ⊘ 운반할 때는 뚜껑을 들지 마십시오. 용기가 떨어질 수 있습니다.
- ⊘ 밸브, 패킹에 유분 등이 많이 부착된 상태에서 사용하지 마십시오. 뚜껑이 들뜨는 경우가 있습니다.
- ❗ 뚜껑을 열 때는 반드시 밸브를 열고, 본체를 단단히 잡고 열어 주십시오.
- ⊘ 색이 진한 식품 또는 합성 착색료를 사용한 식품에 의해 본체, 뚜껑 등에 색이 베일 수 있습니다.
- ⊘ 냄새가 강한 식품을 담으면 냄새가 본체, 뚜껑에 베일 수 있습니다.
- ⊘ 액체 또는 수분이 많은 식품을 담아 냉동하지 마십시오. 본체가 변형, 파손 될 우려가 있습니다.
- ⊘ 패킹을 세척할 때는 잡아당겨 세척하지 마십시오. 패킹이 늘어나 밀폐성이 약해질 우려가 있습니다.
- ❗ 식기세척기의 표시 및 취급설명서를 충분히 확인하신 뒤에 사용하십시오.
- ⊘ 식품세척기에 넣을 때는 위에 물건을 쌓아 올리지 마십시오. 넣는 방법에 따라 변형의 우려가 있습니다.
- ⊘ 본체, 뚜껑을 식기세척기의 히터부에 닿게 하거나, 떨어트리지 않도록 하십시오. 발연, 눌러붙음 또는 녹거나 냄새의 원인이 됩니다.



**●사용후**


- ❗ 직사광선을 피해서 보관하십시오. 변색 등의 원인이 됩니다.
- ❗ 오염이 심한 경우에는 염소계 또는 산소계의 표백제를 연하게 푼 미지근한 물에 담가 주십시오. 표백제를 사용할 때는 표백제에 기재되어 있는 용법, 용량을 지켜 사용하여 주십시오.
- ⊘ 본 품을 뜨거운 물에 끓이지 마십시오. 열에 의한 변형, 갈라짐, 백탁, 변색의 우려가 있습니다.
- ⊘ 시너, 벤젠, 알코올, 등유 등은 사용하지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.

**각부 명칭**



**사용방법**

- 사용 전에 물 또는 미지근한 물로 행구어 주십시오.
- 밸브와 패킹은 그림의 위치에 놓습니다.
- 열 때는 밸브를 올린 상태로 놓고, 뚜껑을 들어올려 주십시오.
- 뚜껑을 본체에 놓고, 밸브를 눌러서 밀폐 시켜 주십시오.
- 세척할 때는 부드러운 스펀지에 중성세제를 연하게 풀어서 세척 하십시오.



**폐기에 대하여**

- 폐기시에는 거주하시는 지역 지자체의 규칙에 따라 폐기하여 주십시오.

용량	스퀘어/약 460ml	직사각형/약 325ml	롱/약 320ml
	약 460ml	약 325ml	약 320ml
	롱/약 175ml	직사각형/약 125ml	스퀘어/약 70ml
	약 175ml	약 125ml	약 70ml

품질표시		
부품	본체 · 뚜껑	밸브 · 패킹
원료수지	폴리프로필렌	실리콘 고무
내열온도	140°C	140°C
원산국	베트남	

고객상담실전화  
 02-2632-8470  
 운영시간 ■ 평일 10:00~18:00  
 (토·일·공휴일 제외)

**무인양품(주)**

우편번호 03779  
 서울특별시 서대문구 연세로12 7F