

가로세로로 연결되는 이동식 받침대

취급 설명서

본 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용 전에 본 서를 잘 읽으셔서 내용을 이해하신 후, 올바르게 사용하여 주십시오. 또한 언제든지 확인이 가능하도록 소중하게 보관하여 주십시오.

관리 방법

- 물에 희석한 중성세제를 적신 천으로 오염을 닦아내고 물을 적신 천으로 세제성분을 잘 닦아내어 주십시오. 그 후, 흠집이 생기지 않도록 부드러운 천으로 닦아주십시오.
- 캐스터의 나사가 느슨하다면, 공구로 고쳐 조여주십시오.

제 품 명	가로세로로 연결되는 이동식 받침대
제 품 치 수	약 폭 275x 길이410x 높이 75mm
바 퀴	Φ50mm
제 품 중 량	약 1.2kg
최 대 하 중	80kg
재 질	본 체 : 폴리프로필렌 바 퀴 : 열가소성 엘라스토머
원 산 국	일본

상품에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객센터로 연락 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779
서울특별시 서대문구 연세로12 7F

고객상담실전화
02-2632-8470

운영시간 ■ 평일 10:00~18:00
(토·일·공휴일 제외)

폐기에 대하여

거주지역 지자체의 규칙에 따라 폐기하여 주십시오.

중요한 알림(안전상 주의)

이곳에 표시된 경고·주의사항은 사용자와 타인에 대한 위해와 손해를 미연에 방지하기 위한 것 입니다. 반드시 지켜주십시오.

경고

금지

- 영유아를 재우거나, 앉히거나 놀게하지 마십시오. 바닥으로 낙하할 우려가 있습니다.
- 보호자의 시야 밖에서 어린이 혼자 사용하지 않도록 하십시오. 어린이가 사용하는 경우에는 보호자의 충분한 관리하에 사용하도록 하십시오.
- 사람 또는 동물이 타거나, 앉지 않도록 하십시오. 균형이 무너져 전도되거나, 상품 파손에 의한 부상의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 불안정한 물건 또는 중량이 한쪽으로 치우쳐져 있는 물건은 올리지 마십시오. 균형이 무너져 전도되거나, 파손에 의한 부상의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 이동시키거나, 방향전환을 할 때 이동식 받침대의 밑에 손을 넣지 마십시오. 손가락이 끼이거나, 바퀴에 말려들 우려가 있습니다.
- 직사광선이 닿는 장소 및 옥외에서는 사용하지 마십시오. 변색 및 변형, 열화의 원인이 되어 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 전기제품의 전원 코드를 밟지 마십시오. 코드가 파손되어 감전 및 화재의 원인이 될 우려가 있습니다.
- 최대하중 80kg를 넘는 것은 올리지 마십시오.
- 높은 곳에서 물건을 떨어뜨리는 등 충격을 가하지 마십시오. 파손의 원인이 됩니다.

주의


- 스토브, 조리용 가전제품, 가열된 냄비 및 주전자 등의 화기 또는 열원의 근처에서는 사용하지 마십시오. 변색 및 변형, 열화의 원인이 됩니다.
- 지정수(최대4대)를 넘어 쌓지 마십시오. 무너짐에 의한 부상을 입거나 본체가 부서지는 원인이 됩니다. 
- 원래의 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 예상하지 못한 사고 및 부상의 원인이 됩니다.
- 파손, 변형, 변색, 백화, 갈라짐 등이 생긴 상태에서는 사용하지 마십시오. 예상하지 못한 부상을 입을 원인이 됩니다.
- 전원이 들어간 상태의 전기제품을 이동식 받침대에 올린 상태에서는 사용하지 마십시오.
- 수리 및 개조 하지 마십시오. 제품의 강도가 약해져 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 이동식 받침대를 쌓은 상태에서 사용하지 마십시오.
- 바닥의 재질 등에 따라서는 바퀴자국이 남거나, 이염의 가능성이 있습니다.

실행

- 이동식 받침대를 연결하여 사용하는 경우에는, 제품끼리 단단히 연결 되었는지 확인한 뒤 사용하십시오.
- 사용하지 않을 때는 스스로 움직이지 않도록 안전한 곳에 보관하십시오.

사용 방법

●세로 또는 가로 연결 방법



●보관 시 쌓는 방법

쌓는 이동식 받침대의 방향을 90° 회전시키고, 뒷면 4곳의 볼록한 부분을 아래의 이동식 받침대의 오목한 부분에 쌓아 주십시오.

이동식 받침대를 쌓은 상태에서 사용하지 마십시오.

