

스테인리스 알루미늄 전면3중냄비 · 스테인리스 검용 뚜껑 취급설명서

JAN	상품명	규격	대용뚜껑		
			JAN	상품명	규격
4550182219913	밀크팬	약 1.0L 약 W32xH12cm			
4550182219920	편수냄비	약 1.5L 약 W36xH13cm	4550182219968	스테인리스 검용 뚜껑	직경 16-18cm용 약 직경 20cm
4550182219937	편수냄비	약 2.0L 약 W38xH14cm			
4550182219944	양수냄비	약 3.0L 약 W31.5xH11cm	4550182219975	스테인리스 검용 뚜껑	직경 20-22cm용 약 직경 24cm
4550182219951	양수냄비	약 6.0L 약 W33xH17cm			
4550182219968	검용 뚜껑	직경 16-18cm용 약 직경 20cm			
4550182219975	검용 뚜껑	직경 20-22cm용 약 직경 24cm			

구매해 주셔서 감사합니다.
 사용 전에 반드시 이 취급설명서를 읽어 주시기 바랍니다. 그리고 항상 꺼내어 볼 수 있는 곳에 소중히 보관하여 주십시오.
 본 취급설명서에서는 잘못된 취급으로 인한 사고를 미연에 방지하기 위한 주의사항을 기호로 표시하고 있습니다.
 기호의 의미는 아래와 같습니다.

	경고	사망 또는 중상을 입을 위험이 있는 내용을 표시하고 있습니다.		주의	경상 또는 물적 손해를 입을 수 있는 내용을 표시하고 있습니다.
	금지	해서는 안 되는 내용(금지)을 표시하고 있습니다.		반드시 실행	반드시 지켜야 하는 내용을 표시하고 있습니다.

경고

- 손잡이가 흔들리는 상태에서 사용하지 마십시오. 탈락하여 화상을 입을 우려가 있습니다.
- 조리 중에는 자리를 비우지 마십시오. 또한, 비어있는 냄비에 불을 가하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 스토브 위, 전자레인지에서는 사용하지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 튀김 등의 요리 시, 기름의 온도를 200°C 이상으로 올리지 마십시오. 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이 혼자 사용하지 마십시오.
- 반드시 주방장갑(냄비 손잡이)등을 사용하십시오. 화상을 입을 우려가 있습니다.
- 냄비는 안정된 장소에서, 손잡이에 불이 닿지 않도록 사용하십시오.
- 가열 할 때는, 한 번에 끓이지 마시고, 국자 등으로 잘 섞어 주십시오. 내용물이 갑자기 끓어넘치거나 냄비가 전도될 수 있습니다.

주의

- 냄비 끝까지 물 등을 채운 상태로 사용하지 마십시오. 끓어 넘쳐 가스불이 꺼지거나, 조리기구 고장의 원인이 됩니다.
- 낙하나 전도 등의 강한 충격이나 무리한 힘을 가하지 마십시오. 냄비의 변형이나 파손의 원인이 됩니다.
- 뜨거워진 냄비나 빈 상태의 냄비를 급랭 시키지 마십시오. 냄비가 비뚤어지거나 변형의 원인이 됩니다.
- 염분이나 유분을 포함한 오염이 묻은 채로 방치하거나 습기가 많은 장소에서 보관하지 마십시오. 녹이 생기는 원인이 됩니다.
- 식재료를 넣은 채로 보관하지 마십시오. 냄비의 부식이나 파손의 원인이 됩니다.
- 금속수세미는 사용하지 마십시오. 표면에 흠집이 생길 수 있습니다.

사용 방법/사용 전

- 사용 전에 식기용 중성세제로 세척하고 물로 잘 행구어 주십시오.
- 식초를 약 10% 탄 물을 냄비의 80%정도까지 넣고 끓여주십시오. 그 후 뜨거운 물을 버리고 다시 세척한 후 사용하십시오. 냄비에 묻어있는 오염이나 금속 거품을 제거하기 위해서입니다.
- 손잡이 또는 손잡이의 부속이 있는 부분에 파손이나 기울어짐이 없는 지 안전을 확인한 후 사용하십시오.

사용 방법/사용 후

- 사용 후는 식기용 중성세제로 세척하고 물로 잘 행군 후 충분히 건조시켜 주십시오.
- 녹이 생겼을 경우는 부드러운 클렌저를 스펀지나 수세미에 묻혀서 닦고, 물로 충분히 행구어 주십시오.
- 냄비 안쪽에 무지개 색이 되거나 하얀 반점이 생기는 경우가 있습니다만, 인체에 무해하므로 안심하십시오. 수돗물에 포함된 염소화합물(석회)나 마그네슘, 칼슘, 철 등이 늘어붙은 것입니다. 클렌저에 식초를 조금 섞어서 닦아주십시오.
- 냄비 바깥쪽이 무지개 색으로 되는 경우가 있습니다만, 사용에는 문제가 없습니다. 텀퍼 색이라고 하는 불의 가열로 스테인리스 표면에 생긴 열은 산화 피막의 일종입니다.

폐기 시

- 폐기 하실 때는 각 지자체의 규칙에 따라 처리하여 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779

서울특별시 서대문구 연세로12 7F

고객상담실 전화
 02-2632-8470

운영시간 ■ 평일 10:00~18:00
 (토·일·공휴일 제외)